

# Technisches Datenblatt

## Typ SC-Antifingerprint

**SPRELA®**

**Produkt: SprelaCart® -Lamine mit Oberfläche AU**

aus Zellulosebahnen mit härtbaren Harzen imprägniert (Kernschichten auf Basis von Phenolharzen, Deckschicht auf Basis von Aminoharzen) und unter Druck und Hitze verpresst.

Es ist einseitig dekorativ und die Rückseite ist geschliffen.

Durch Verwendung von einem speziellen Oberflächenmaterial wird eine Oberfläche mit Antifingerprinteigenschaften erreicht.

**Typ:** kein HPL im Sinne der EN 438; erfüllt die Anforderungen der DIN EN 438-3

Dicke	0,8 mm
Rollenlänge	keine Rollenware
Rollenbreite	
Plattenlänge	1850 - 5500 mm
Plattenbreite	1320 mm und Mittelschnitt

Technische Eigenschaften in Anlehnung an EN 438-3:2016			
Kennwert	Maßeinheit	Standard	Anforderungen
Dicke	mm	438-2.5	$0,5 \leq t \leq 1,0 \pm 0,1$
Länge	mm	438-2.6	+10 / - 0
Breite	mm	438-2.6	+10 / - 0
Ebenheit	mm/m	438-2.9	$\leq 60$
Kantengeradheit	mm/m	438-2.7	$\leq 1,5$
Abriebfestigkeit	U	438-2.10	IP $\geq 150$
Kratzbeständigkeit	Aussehen Grad	438-2.25	$\geq 3$
Trockene Hitze	Aussehen Grad	438-2.16	$\geq 4$
Beständigkeit gegen Wasserdampf	Aussehen Grad	438-2.14	$\geq 4$
Postformbarkeit			nicht postformbar
Dichte	g/cm <sup>3</sup>	EN ISO 1183-1	$\geq 1,35$
Glanzgrad (Reflektometerwert 60°)		DIN 67530	ca. 2 - 5

### Lagerung

Das Laminat sollte an einem trockenen und überdachten Platz, bei Temperaturen von 15 - 25°C, einer relativen Luftfeuchtigkeit von 50 % min. 1,5 m von einer Wärmequelle entfernt gelagert werden.

Es ist eine Aufbewahrung in der Originalverpackung zu empfehlen.

Bei Laminaten mit Schutzfolie sollte die Folie erst nach der Montage entfernt werden.

### Pflegehinweise

Leichte Verschmutzungen lassen sich mit klarem Wasser entfernen. Stärkere Verunreinigungen werden mittels Seifenlauge gereinigt.

Dabei ist zu beachten:

- nicht scheuernde und in Wasser verdünnte Haushaltsreinigungsmittel verwenden
- mit sauberem Wasser nachwaschen
- nur feine, saubere Tücher und Schwämme verwenden
- keine Lösungsmittel (z.B. Aceton, Waschbenzin, Verdünnung) verwenden
- keine scheuernde Reinigungsmittel (z.B. Scheuerpulver, Scheuermilch) benutzen
- keine scheuernde und abrasive Putztücher und Schwämme einsetzen

**SPRELA GmbH**  
**Westbahnstraße 01**  
**03130 Spremberg**

04.02.2019

*Unsere Angaben in diesem Datenblatt beruhen auf umfangreichen Prüfungen in der Praxis, sie sind aber keine Eigenschaftszusicherungen im Sinne der neuesten BGH-Rechtssprechung*

(M:)\E\Tech-Dat-deut\TD-Antifing